

# amika:

*hair* 2.0

blow dryer brush

brosse sécheuse

## Important Safety Precautions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

#### DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
6. Do not use if plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.
7. The appliance should not be operated with wet hands.



### POSSIBLE ELECTRIC SHOCK



**WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

**WARNING:** To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- Store out of reach of children in a safe dry location. Allow appliance to cool before storing.
- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals.
- Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not jerk or strain cord at plug connections.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Keep heated surfaces clean and free from dust, dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not direct hot air towards eyes or other heat sensitive areas.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
- Do not use an extension cord with this appliance.
- Do not touch hot surfaces of the appliances. Use the handles or knobs.


**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

## Operating Instructions - US only

- This appliance is intended for household use.
- Use on Alternate Current (60 Hertz) only.
- Before storing in a safe, dry location, allow appliance to cool.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

### CHECK ALCI EVERY TIME YOU USE THIS HAIR DRYER:

Allow the appliance to cool before storing. When not in use, disconnect the appliance and store in a safe, dry location. Keep out of the reach of children. Do not wrap the cord around the appliance. Fold the cord in the same way as it was first delivered in its packaging.



1. Plug in the hair dryer and press test button on plug.
2. Hair dryer will stop working. There will be an audible click and the reset button will pop out.
3. To reset ALCI with a Reset button: Unplug unit. Then push Reset button in, and reinsert plug into outlet.
4. Be sure to repeat test every time you use this hair dryer to confirm the ALCI is operational.
5. If ALCI is not functioning properly, return the hair dryer to a service center.
6. If a water immersion occurs, bring this unit into a service center. Do not try to reset.

Should the dryer go off and the Reset button pop out during use, this could indicate a malfunction in the dryer. Remove the plug from the outlet and allow the dryer to cool. Reset the ALCI. Reinsert the plug into the outlet. The dryer should function normally. If not, return it to a service center for examination and repair.

## Maintenance Instructions

- This appliance is virtually maintenance-free. It contains no serviceable parts.
- Keep free of dust and dirt by wiping with a dry cloth when unplugged and cool.
- Before storing in a safe, dry location, allow appliance to cool.
- Do not wrap the cord around the appliance. If cord becomes twisted, untwist prior to use.
- Do not attempt to repair appliance.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician.
- Do not attempt to defeat this safety feature.

### STORAGE:

Allow the appliance to cool before storing. When not in use, disconnect the appliance and store in a safe, dry location. Keep out of the reach of children. Do not wrap the cord around the appliance. Fold the cord in the same way as it was first delivered in its packaging.

## Ground Fault Circuit Interrupters (GFCI) - US only

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you—a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCI's in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

### WHY DO YOU NEED A GFCI?


Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is "off."

A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.

A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small!

Don't wait... install one now!

\*GFCI is a sensitive device which reacts immediately to a small electric current leak by stopping the electricity flow.



US & CA



EU



UK



## hair 2.0 blow dryer brush

Efficiency, meet beauty. The style-maximizing design of the hair 2.0 blow dryer brush combines the best features of a round brush and blow dryer to create the perfect, bouncy blowout. Its tourmaline-coated barrel generates negative ions to defy frizz, while its tapered curve creates high volume at the root and sleekness along the shaft. Made with two types of bristles for less breakage, pulling and snarling resulting in a voluminous and shiny look, all with less complication.

A range of heat and speed settings deliver even more customized styling. High temperature and speed are ideal for thick and coarse hair, medium temperature and low speed are best for fine hair and detail work, and low temperature with high speed gives any type hair a sleek finish.

- 3 adjustable heat/speed settings create volume and smoothness on every type of hair.
- Tourmaline coated barrel generates negative ions and far-infrared heat to smooth hair and minimize frizz.
- Oval barrel is designed to deliver extra root lift and increase overall volume.
- Long nylon ball tip bristles detangle and smooth.
- Short bristles increase bounce, shine and polish.
- 9ft/3m swivel cord won't tangle or trip you up.
- 1.16lb/530 gram design with a DC Motor make styling strain-free.
- US: 60Hz/1000W/125V
- EU/UK: 50Hz/1000W/220-240V
- 1000 Watts delivers all the power you need with maximum efficiency.

### Directions



To turn on, rotate temperature control dial clockwise to desired setting.



= Low heat, High speed



= Medium heat, Low speed



= High heat, High speed

## Précautions de Sécurité Importantes

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout là où il y a des enfants, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris ce qui suit:

### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. GARDEZ LOIN DE L'EAU.

#### DANGER

Comme avec la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont toujours actives même si l'appareil est éteint. Afin de réduire le risque de mortalité par choc électrique : As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Il faut toujours le débrancher après l'utilisation.
2. Il ne faut pas utiliser dans votre bain.
3. Il ne faut pas placer ou ranger l'appareil où il peut tomber ou être jeté dans le lavabo ou le bain.
4. Il ne faut pas placer ou échapper dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'allez pas dans l'eau.
6. Ne pas utiliser si la prise est desserrée, car il pourrait y avoir un risque d'incendie, de choc électrique, de panne d'électricité et de brûlure.
7. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.



### CHOC ÉLECTRIQUE POSSIBLE



**AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**

**AVERTISSEMENT:** pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

- Gardez hors de la portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Laissez l'appareil se refroidir avant de le ranger.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants ou d'autres personnes.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- Ne pas saccader ou tirer le cordon au niveau des connexions.
- Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, ou s'il a été échappé, endommagé ou submergé dans l'eau. Retournez l'appareil dans un centre de service pour examen et réparation.
- Gardez le cordon loin des surfaces chauffantes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
- Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil ou le placer sur une surface douce comme le lit ou le sofa, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'air libres de peluches, de cheveux et de choses semblables.
- Gardez les surfaces de chaleur propres et libres de poussière, de saleté et de vaporisateur à cheveux. S'il faut absolument le nettoyer, débranchez l'appareil de la source de courant et essuyez l'extérieur avec un linge humide.
- Ne jamais utiliser en dormant.
- Ne jamais échapper ou insérer un objet dans l'ouverture ou le cordon.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou utiliser où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres parties sensibles à la chaleur.
- Les accessoires peuvent être chauds durant l'utilisation. Laissez-les se refroidir avant de vous en servir.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.
- Lors de l'utilisation de l'appareil, gardez vos cheveux loin des entrées d'air.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes de l'appareil. Utilisez les poignées ou les boutons.


## ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS

## Mode d'Emploi - États-Unis Seulement

- Cet appareil est conçu pour une utilisation personnelle uniquement.
- Utilisez sur un courant alternatif (60 Hertz) uniquement.
- Cet appareil a une prise polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour la sécurité, cette prise peut intégrer une sortie polarisée d'une seule façon. Si la prise n'entre pas complètement dans la sortie, retournez la prise. Si elle n'entre toujours pas, contactez un technicien compétent. N'essayez pas de contourner le système de sécurité.

### VÉRIFIEZ LES ALCI CHAQUE FOIS QUE VOUS UTILISEZ CE SÉCHOIR

Ce séchoir est équipé avec un coupe-circuit pour fuite de l'appareil (ALCI), une fonction sécuritaire qui le rend inopérable sous certaines conditions, comme l'immersion dans l'eau. Pour être sûr que l'ALCI fonctionne de façon appropriée et que le système de capteur d'eau exclusif (ALCI) fonctionne, faites le test suivant:



1. Branchez le séchoir et appuyez sur le bouton de test sur la prise.
2. Le séchoir arrêtera de fonctionner. Un clic s'entendra et le bouton redémarrer sortira.
3. Pour redémarrer l'ALCI avec le bouton Redémarrer : Débranchez l'unité. Appuyez ensuite sur le bouton Redémarrer, et réinsérez le fil dans la prise.
4. Assurez-vous de refaire l'opération chaque fois que vous utilisez le séchoir pour confirmer que l'ALCI fonctionne.
5. Si l'ALCI ne fonctionne pas adéquatement, retournez le séchoir dans un centre de service.
6. Si une unité est submergée dans l'eau, amenez-la dans un centre de service. N'essayez pas de redémarrer.

Si le séchoir s'éteint et le bouton Redémarrer sort durant l'utilisation, cela voudrait indiquer un mauvais fonctionnement du séchoir. Retirez le cordon de la prise et laissez le séchoir refroidir. Redémarrez l'ALCI. Réinsérez le cordon dans la prise. Le séchoir devrait fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, retournez-le dans un centre de service pour examen et réparation.

## Consigns D'entretien

- Cet appareil ne nécessite aucun entretien. Il ne contient aucune pièce réparable.
- Gardez la poussière et la saleté libres en l'essuyant avec un chiffon sec lorsqu'il est débranché et frais.
- Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger dans un endroit sûr et sec.
- N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Si le cordon est tordu, défaites-le avant utilisation.
- N'essayez pas de réparer l'appareil.
- Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche ne peut être insérée dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de désactiver cette fonction de sécurité.

### LE STOCKAGE:

Laissez l'appareil se refroidir avant de le ranger. Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez l'appareil et rangez-le dans un endroit sûr et sec. Gardez hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Pliez le cordon de la même manière qu'il a été livré pour la première fois dans son emballage.

## Les Disjoncteurs de Fuite de Terre (GFCI) - États-Unis Seulement

SI VOUS DEVEZ UTILISER VOTRE SÉCHOIR DANS LA SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UN GFCI MAINTENANT!

Votre électricien local pourrait vous aider à décider lequel vous conviendrait—une unité portable qui se branche dans une prise électrique ou une unité permanente installée par votre technicien. Le Code national de l'électricité requiert désormais les GFCI dans les salles de bains, les garages, et les prises extérieures de toutes les nouvelles maisons.


### POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D'UN GFCI?

Il ne faut pas mélanger l'électricité avec l'eau. Si votre séchoir tombe dans l'eau alors qu'il est branché, le choc électrique peut vous tuer...même si l'interrupteur est désactivé.

Un fusible régulier ou un coupe-circuit ne vous protégeront pas sous ces conditions. Un GFCI vous offre la meilleure protection qui soit.

Un GFCI peut vous sauver la vie! À titre de comparaison, le prix est minime! N'attendez pas...installez-en maintenant!

\*Un GFCI est un appareil sensible qui réagit immédiatement à une faible fuite de courant électrique en arrêtant le circuit électrique.



US & CA



EU



UK



## hair 2.0 brosse sècheuse

Lorsque l'efficacité rencontre la beauté. Le design élégant de la hair 2.0 brosse sècheuse combine le meilleur d'une brosse ronde et d'un sèche-cheveux pour créer le volume parfait. Sa brosse avec revêtement en tourmaline génère des ions négatifs pour défriser les frisottis, tandis que sa forme arrondie et effilée permet d'accroître le volume à la racine tout en lissant les longueurs. Deux types de picots différents permettent de limiter la casse sans tirer ni emmêler les cheveux, pour un volume extrême et des cheveux brillants, tout simplement.

Les différents niveaux de chaleur et de vitesse permettent de créer des coiffures encore plus personnalisées. Une vitesse et une température élevées sont idéales pour les cheveux épais et rebelles, une température moyenne avec une vitesse basse conviendra aux cheveux fins et aux coiffures détaillées, et une température basse avec une vitesse élevée offrira une finition lisse à tous les types de cheveux.

- La brosse avec revêtement en tourmaline génère des ions négatifs et une chaleur par infrarouges lointains pour lisser les cheveux et atténuer les frisottis.
- La brosse avec revêtement en tourmaline génère des ions négatifs et une chaleur par infrarouges lointains pour lisser les cheveux et atténuer les frisottis.
- La brosse ovale permet de rehausser les racines et d'augmenter le volume global de la chevelure.
- Les longs picots en nylon dotés de petites boules aux extrémités démêlent et lisent les cheveux.
- Les picots courts apportent souplesse, brillance et douceur aux cheveux.
- Le cordon rotatif de 3 m ne s'emmêlera pas et ne vous fera pas trébucher.
- Conception de 530 grammes avec moteur CC pour un coiffage sans effort
- US: 60Hz/1000W/125V
- EU/UK: 50Hz/1000W/220-240V
- Les 1000 watts affichés vous offrent toute la puissance nécessaire avec une efficacité maximale.

### Directions



Pour allumer, tournez la molette de contrôle de la température dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au réglage souhaité.



= Faible, haute vitesse chaleur



= Moyen chaleur, basse vitesse



= Haute chaleur, haute vitesse

## Precauciones de Seguridad Importantes

Cuando utilice aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siga siempre las precauciones de seguridad básicas, incluyendo las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR MANTENGA ALEJADO DEL AGUA.

#### PELIGRO

Al igual que la mayoría de los dispositivos eléctricos, las piezas eléctricas conducen tensión, incluso cuando están apagadas. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

1. Desenchufe siempre el secador luego de utilizarlo.
2. No lo use mientras se baña.
3. No coloque o guarde el dispositivo donde pueda caer o ser empujado hacia una bañera o lavabo.
4. No coloque ni deje caer el secador en agua u otro líquido.
5. Si el aparato se cae en el agua, desenchúfelo inmediatamente. No trate de sacarlo del agua.
6. No utilice el aparato si el enchufe está suelto en el tomacorriente dado que puede haber riesgo de incendio, descarga eléctrica, corte de suministro eléctrico y quemaduras.
7. El aparato no debe utilizarse con las manos mojadas.



### POSIBLE DESGARGA ELÉCTRICA



**ADVERTENCIA:** No use este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

**ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de quemaduras, descargas eléctricas, incendios o lesiones personales:

- Mantenga alejado de los niños en un lugar seguro y seco. Deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo.
- No deje el dispositivo sin vigilancia cuando esté enchufado.
- Se requiere supervisión cercana cuando este dispositivo es utilizado por o cerca de niños o individuos con discapacidad.
- Utilice este dispositivo solo para el uso establecido en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No tire ni estire el cable en las conexiones de enchufe.
- Nunca opere este dispositivo si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente o si se ha caído, está dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el secador al centro de servicio para su evaluación y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del dispositivo.
- Nunca bloquee las aberturas de aire del dispositivo ni lo coloque sobre una superficie blanda tal como una cama o sillón, donde se puedan bloquear las aberturas. Mantenga las aberturas de aire libres de pelusa, cabello o similar.
- Mantenga las superficies calentadas limpias y libres de polvo, suciedad y aerosol para el cabello. Si fuera necesaria la limpieza, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y limpie el exterior con un paño húmedo.
- No utilice nunca el aparato mientras duerme.
- No deje caer ni inserte objeto alguno en ninguna abertura o manguera.
- No utilice el secador en exteriores ni donde se estén utilizando aerosoles o donde se esté administrando oxígeno.
- No dirija el aire caliente directamente hacia los ojos u otras áreas sensibles al calor.
- Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Deje que se enfríen antes de utilizarlos.
- No coloque el dispositivo sobre ninguna superficie mientras esté en funcionamiento.
- Mientras utiliza el dispositivo mantenga su cabello alejado de las entradas de aire.
- No utilice un cable prolongador con este dispositivo.
- No toque las superficies calientes del dispositivo. Use las manijas o perillas.

## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES




## Instrucciones Operativas - Sólo para EE.UU

- Este dispositivo está diseñado solo para uso doméstico. Utilice solamente con corriente alterna (60 Hz).
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra): Como característica de seguridad este enchufe solo encajará en un tomacorriente polarizado de una sola forma. Si el enchufe no entra totalmente en el tomacorriente, gire el enchufe. Si incluso así no encaja, contáctese con un técnico calificado. No intente vencer las características de seguridad.

### VERIFIQUE EL ALCI CADA VEZ QUE UTILICE ESTE SECADOR DE CABELLO:

Este secador de cabello está equipado con un Interruptor de Circuito por Derrame de Líquido (ALCI), una característica que impide su operación en condiciones anormales tales como la inmersión en agua. Para asegurarse de que el ALCI y el exclusivo sistema de sensor de agua estén funcionando correctamente realice la siguiente prueba:



1. Enchufe el secador y presione el botón de prueba de encendido.
2. El secador dejará de funcionar. Se escuchará un clic y saltará el botón de reinicio.
3. Para volver a configurar el ALCI con el botón de reinicio: Desenchufe la unidad. Luego presione el botón de reinicio y vuelva a insertar el enchufe en el tomacorriente.
4. Asegúrese de repetir esta prueba cada vez que utilice este secador para verificar el funcionamiento del ALCI.
5. Si el ALCI no funcionara correctamente, devuelva el secador al centro de servicio.
6. En caso de inmersión en agua lleve esta unidad al centro de servicio. No intente reiniciar.

Si el secador se apaga y el botón de Reset salta durante el uso podría ser una indicación del mal funcionamiento del secador. Desenchufe el secador del tomacorriente y deje que se enfríe. Reinicie el ALCI. Vuelva a enchufar en el tomacorriente. El secador debería funcionar normalmente. Si esto no ocurriera, devuelva el secador al centro de servicio para su evaluación y reparación.

## Instrucciones de Mantenimiento

- Este dispositivo es prácticamente libre de mantenimiento. No contiene parts reparables.
- Manténgalo libre de polvo y suciedad con un paño seco cuando esté desenchufado y frío.
- Deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo en un lugar seguro y seco.
- No enrolle el cable alrededor del dispositivo. Si el cable está retorcido, deshazlo antes de usarlo
- No intente reparar el dispositivo.
- Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Por razones de seguridad, este enchufe solo se puede insertar en una salida polarizada en una dirección. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado. No intente deshabilitar esta característica de seguridad.

### GUARDAMIENTO:

Deje que el dispositivo se enfríe antes de guardarlo. Cuando no esté en uso, desenchufe el dispositivo y guárdelo en un lugar seguro y seco. Mantenga alejado de los niños. No enrolle el cable alrededor del dispositivo. Pliegue el cable de la misma manera que se entregó por primera vez en su embalaje.

## Interruptores con Detección de Falla A Tierra (GFCI) - Sólo para EE.UU.

EN CASO DE UTILIZAR SU SECADOR DE CABELLO EN EL BAÑO INSTALE UN DISYUNTOR YA

Su electricista puede ayudarlo a decidir cuál es el que más le conviene: una unidad portátil que se enchufa en el tomacorriente o una unidad permanente instalada por su electricista. El Código Eléctrico Nacional requiere ahora disyuntores en cuartos de baño, cocheras y toma corrientes de exteriores en todas las casas nuevas.


### ¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI?

La electricidad y el agua no se mezclan. Si su secador de cabello se cae al agua mientras está enchufado, la descarga eléctrica puede matarlo, incluso si está apagado.

Un fusible común o un interruptor no lo protegerá en estas circunstancias. Un disyuntor le ofrece mucha más protección.

¡El GFCI puede salvarle la vida! Comparado con eso, el precio es muy bajo.  
¡No espere...instale uno ahora!

\*El GFCI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente ante una pequeña fuga de corriente interrumpiendo el flujo de electricidad.



US & CA



EU



UK



## hair 2.0 secadora y cepillo

La eficacia se alía con la belleza. Diseñado para maximizar el peinado, hair 2.0 secadora y cepillo combina lo mejor de un cepillo redondo y de una secadora para crear un blowout perfecto. Su cilindro recubierto de turmalina genera iones negativos que combaten el encrespado, mientras que su curvatura ahusada da un gran volumen a las raíces y deja la melena lisa. Con dos tipos de cerdas para reducir roturas, tirones y enredos, el resultado es un cabello voluminoso y brillante, sin complicaciones.

Su gama de ajustes de calor y velocidad permiten personalizar aún más cada peinado. Una temperatura y una velocidad altas son ideales para cabellos densos y ásperos, una temperatura media y una velocidad baja son lo mejor para cabellos finos y un trabajo delicado, y una temperatura baja más una velocidad alta darán a todo tipo de cabello un acabado lustroso.

- 3 ajustes de calor/velocidad graduables permiten dar volumen y alisar todo tipo de cabellos.
- Cilindro recubierto de turmalina que genera iones negativos y calor de infrarrojo lejano para alisar el cabello y minimizar el encrespado.
- Cilindro oval diseñado para levantar al máximo las raíces e incrementar el volumen.
- Largas cerdas de nilón con puntas esféricas que desenredan y alisan.
- Cerdas cortas para dar más cuerpo, brillo y pulido.
- Cable giratorio de 3 m que no se enreda ni estorba.
- Diseño de 530 g de peso con un motor DC para peinar sin esfuerzo.
- US: 60Hz/1000W/125V
- EU/UK: 50Hz/1000W/220-240V
- 1000 vatios proporcionan toda la potencia necesaria con una eficacia máxima.

### Direcciones



Para encender, gire el dial de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj hasta la configuración deseada.



= Bajo calor, alta velocidad



= Medio calor, baja velocidad



= Alto calor, alta velocidad

